FICHE TECHNIQUE



PENOSIL Premium Foam Cleaner

Aérosol de nettoyant pour éliminer la mousse non durcie des outils et des supports.

Champs d'application

PENOSIL Premium Foam Cleaner est utilisé pour enlever la mousse non durcie des vêtements et des outils, ainsi que pour le nettoyage intérieur et extérieur du pistolet à mousse directement après utilisation. Il peut être utilisé également pour le nettoyage des cadres et rebords de fenêtres, des portes, des jambages, etc. lorsque la mousse n'est pas encore durcie.

Conditions d'application

La température d'application se situe entre -10 °C et +30 °C.

Conseils d'application

Utilisez la buse de pulvérisation sur l'aérosol pour éliminer la mousse des vêtements et des supports. Pour nettoyer l'intérieur du pistolet à mousse, installez l'aérosol de Cleaner sur le pistolet en tenant le pistolet avec une main et en tournant l'aérosol droit avec l'autre main. Assurez-vous que le pistolet n'est pas pointé vers une personne lorsque vous le tournez. Une fois la connexion établie, retournez l'aérosol avec le pistolet en position de travail, c'est à dire à l'envers. Agitez le récipient et nettoyez le pistolet en appuyant sur la gâchette, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse qui sorte du pistolet. Manipulez l'aérosol avec soin car il contient des gaz inflammables. Ne convient pas au nettoyage de mousse durcie.

Nettoyage

Couvrir avec un absorbant (sable par exemple), puis placer celui-ci dans un récipient adapté.

Données techniques

Solvant: acétone.

Propulseur: éther diméthylique

Coleur

Incolore.

Conditionnement

Aérosol de 650 ml, contenant 500 ml, 12 unités par carton.

Stockage

Durée de stockage garantie 12 mois à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans l'emballage d'origine fermé, et dans un endroit sec entre +5°C et +30°C, éviter le gel. Les aérosols ne doivent pas être entreposés ou transportés à une température de 50°C ou plus, à proximité de sources de chaleur ou exposés directement aux rayons du soleil.

Sécurité

Le nettoyant est inflammable et combustible. N'utiliser que dans des pièces bien ventilées, éviter de fumer ou d'exposer à l'électricité statique. Les vapeurs peuvent provoquer des vertiges. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Les informations de sécurité détaillées sont disponibles sur la fiches de données de sécurité (FDS).